




Marstak App:



Discharge Settings



da wo "Shelly PRO EM-50" steht ist noch nichts ausgewählt. Da drauf drücken.



einen der Shelly auswählen (empfehle den PRO EM-50 - hat weniger Daten-overhead). Dieser muss natürlich dann der Selbe sein, wie beim Amis-Reader in den "Emulator" Einstellungen angegeben. "Configure" drücken und das kann dann etwas dauern - aber dann sollte das Fenster zu gehen und aktuelle Verbrauchswerte angezeigt werden.